ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES PET CLIPPER CP-7010

¡Enhorabuena por adquirir esta máquina cortapelo Pet Clipper-7010 de gran calidad!

Atención:lee atentamente el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento este producto.

Normas de seguridad:

Para evitar daños o electrocuciones es necesario tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- Sitúa el botón en posición "0" (letra A en el dibujo) para apagar el aparato y desconecta después el enchufe de la toma de corriente.
- Usa el aparato solamente con el adaptador AC adecuado y enciéndelo. Ten en cuenta la potencia indicada. Vigila la máquina mientras esté en funcionamiento. Tras el uso, apaga el aparato y desenchúfalo de la toma de corriente.
- No sumergir el aparato ni el enchufe en agua u otros líquidos. No utilizar el aparto durante el baño o la ducha. Si el aparato se cayera accidentalmente al agua, desconecta inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y no vuelvas a utilizarlo hasta que un técnico haya comprobado que se encuentra en perfecto estado. ¡En caso contrario corre peligro de muerte!
- Utilizar el aparato únicamente como se indica en este manual de instrucciones. No utilizar accesorios que no estén recomendados.
- No utilizar en caso de que el cable o el enchufe estén defectuosos o dañados. Mantener alejado el enchufe de fuentes de calor. Si el aparato no funciona adecuadamente, se cae o se daña de alguna otra forma, no lo utilices y llévalo a reparar a un profesional.
- No meter nunca ningún objeto en las ranuras de la máquina.
- Antes de usar el aparato, asegúrate de que el cabezal y las cuchillas no están dañados o rotos, ya que puede dañar la piel de tu mascota.
- Advertencia: no utilices ni guardes el aparato en un lugar en el que (1) puede ser dañado por un animal o (2) esté expuesto a las inclemencias del tiempo.
- Cuando el aparato ya no sirva a su propósito, llévalo a un punto de reciclaje adecuado.

Datos técnicos:

- 230-240 V, 50 Hz AC
- Potencia: 15 W
- Motor potente: silencioso, sin esperas ni problemas de sobrecalentamiento y duradero.
- El aparato está conforme a la directiva 87/308/CEE EWG relativa a la supresión de interferencias radio.
- Ajuste de la longitud de corte: la longitud media normal de corte de la máquina cortapelos sin peine es de aproximadamente 1 mm. La palanca de ajuste, en el lado del aparato (letra B en el dibujo), permite elegir una longitud de corte de entre 0,45 mm y 0,8 mm. Utiliza el bloqueo (letra C en el dibujo) para fijar la longitud de corte deseada.
- En el envío de la máquina cortapelos Pet Clipper CP-7010 se incluyen 4 peines de corte con los que se puede variar la longitud del corte. Con los peines se puede aumentar la longitud de corte en unos 3 mm, 6 mm, 9 mm y unos 12 mm. El peine (letra D en el dibujo) se empuja sobre el borde frontal del cabezal de corte hasta que llegue al tope. Después de su uso, simplemente hay que tirar hacia delante para extraerlo del cabezal.
- **Atención:**el motor de la máquina cortapelo se entrega suficientemente engrasado por el fabricante. No necesita otros tipos de mantenimiento y, en caso contrario, deben llevarse a cabo por un profesional.

Indicaciones para el cuidado de la máquina cortapelo Pet Clipper CP-7010:

- Para el cuidado y mantenimiento o para cambiar el cabezal, sacar el cable de alimentación y desenchufarlo de la toma de corriente. Limpiar la máquina solo cuando esté desenchufada. No sumerjas nunca el aparato en agua. Retira los accesorios del aparato después de cada uso y elimina los restos de pelos de la cuchilla con el cepillo.
- Limpia el exterior del aparato con un paño suave y húmedo. No utilices nunca alcohol, gasolina, disolventes ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- El cabezal de afeitado (letra E en el dibujo) debe lubricarse con frecuencia (cada 3-4 minutos) para mantener una buena capacidad de corte y para asegurar una larga vida del aparato. Ten en cuenta que los aceites en spray no son adecuados en este caso.
- El cabezal de corte debe reemplazarse (letra F en el dibujo) si el rendimiento de corte disminuye después de un uso prolongado a pesar de haberse limpiado y lubricado. Para ello, quita los dos tornillos de la placa del peine de corte y retira el peine de corte y la cuchilla. Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente. Durante el montaje, coloca la cuchilla con la ranura guía en la guía de plástico en forma de cuña y presiona en la parte posterior, de modo que se acople en la muesca de la cuchilla.
- A continuación, vuelve a colocar la placa en el aparato y atorníllala de nuevo. Antes de apretar, alinea la unidad de corte dejando una distancia de 0,5 mm entre el borde delantero del peine de corte y la afeitadora (letra G en el dibujo), con el botón de la posición de longitud de corte mínima. Observa también la distancia cuando coloques el peine de corte después de una limpieza a fondo y enrosca de nuevo en la posición fija.